

用 途

食器類・調理器具・プラスチック容器類・ガラス容器類
・厨房機器・食品製造機器・作業台・床・洗面所など

使 用 方 法

10リットルの温湯に対して、本品1袋(15g)を入れ、
5～10分程浸漬または、スポンジ等で擦り洗いして下さい。



- * 食器洗浄機使用前の予備洗浄の場合は
20リットルの温湯に対して25g程の割合で入れ、
2～3分浸漬後、食器洗浄機で洗浄して下さい。

—— 洗剤使用量は目安です。汚れに応じて増減して下さい。 ——

温湯使用

お湯の温度が高い程、洗浄力・除菌力
・漂白力・脱臭力が上がります。
ご使用の際は、お湯(30～50℃)をご使用下さい。
但し、冷めてもご使用いただけます。

使用上の注意

- 目に入ったときは、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい。
コンタクトレンズは外して下さい。その後、直ちに医師の処置を受けて下さい。
- 万一飲み込んだ時は、直ちに水で口の中を洗浄し、コップ1～2杯の水または牛乳を飲ませて、
直ちに医師の処置を受けて下さい。
- 直射日光、高温多湿な場所を避けて密閉して保管して下さい。
- アルミ製、銅合金製の物品の洗浄を避けて下さい。
- 保管条件によっては色調が変化することがありますが、品質、性能に影響はありません。
- 荒れ性の方、又は長時間手作業をする場合は、ゴム手袋を着用して下さい。
- 皮膚に付着した場合は、清水で良く濯いで下さい。
- 子供の手の届かないところに保管して下さい。
- 用途以外に使用しないで下さい。
- 使用の際は必ず製品安全データシートに基づいて使用して下さい。

成 分

品名 / 食品工業用粉末洗剤

成分 / 炭酸塩・界面活性剤(非イオン)・過炭酸塩・有機キレート剤

液性 / 弱アルカリ性(1%溶液)

販 売 元

オリヤス株式会社 〒359-0038

埼玉県所沢市北秋津120-5

TEL 04-2922-5670 (お問い合わせ)

<http://www.oriyasu.co.jp>